


AMBASSADOR SERIE 1210

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement Quartz MIYOTA Calibre 2315

Fonctions : Heures, minutes, secondes et date.

**UTILISATION GENERALE****Réglage de l'heure.**Tirer la couronne en 2^e position.

L'aiguille des secondes s'arrête.

Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.

Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l'aiguille des secondes se remet en route.

Réglage de la dateTirer la couronne en 1^e position.

Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.

Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).