


SHIFTED SERIE 1620

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement Quartz MIYOTA Calibre GP11

Fonctions : Heures, minutes, secondes et date.

**UTILISATION GENERALE****Réglage de l'heure.**

Tirer la couronne en 2^e position.

La petite trotteuse des secondes s'arrête.

Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.

Lorsque la couronne est repoussée en position normale, la petite trotteuse des secondes se remet en route.

Réglage de la date

Tirer la couronne en 1^e position.

Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.

Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).